DEEPAL

Auto

Changan Deepal S09 (REEV) Periodic Maintenance Schedule

	Maintenance Items	Month	Mileage Classification		6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
		KM	Total Mileage	Engine Mileage	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
	Engine																								
	تغيير زيت + فلتر زيت** \ Oil & Filter Change			✓	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت) \ Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
	فحص حالة المحرك على السلامبه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال \ Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
	فلتر الهواء \ Air Filter			✓	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	تغيير فلتر الوقود \ Fuel Filter Replace			✓	Replace it every 4 years or 100,000 kilometers																				
1	بوجيهات \ Spark plugs			✓							R						R						R		
	تغيير كانيستر \ Canister Replace		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	فحص منظومة التبريد (ريديتر، خراطيم، وصلات) \ Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	تغيير سائل التبريد \ Replace Engine Coolant		✓		Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																				
	فحص سير المجموعة \ Inspect Drive Belt state and tension			✓	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خراطيم، وصلات) \ Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	فحص منظومة العادم والعزل الحرارى \ Inspect Exhaust system and heat shields		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Power Train																								
2	Electric drive system reducer lubricating oil		✓		Every 3 years or 60,000 km which is come first.																				
	Lubricating oil and oil filter for front electric drive assembly		✓		Replace the lubricating oil and oil filter every 5 years or 100,000 km. (Caution: This refers to the lubricating oil and oil filter of the four-wheel drive front electric drive.)																				
	E-drive ASSY connector (loose, damaged)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake System																								
	فحص التيل والطنابير \ Inspect Disc Brakes				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل. \ Inspect Brake booster, lines, hoses and connections		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	زيت الفرامل \ Brake Fluid		✓		Every 2 years or 40,000 km which is come first.																				
	Air Condition																								
4	فلتر التكييف \ A/C Filter (if equipped)				Suggest checking and replacing every 10,000																				
	Electric System																								
	فحص البطارية \ Inspect Battery				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		
	فحص جميع الانوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف) \ Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
	High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness connection terminal (damaged)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	High voltage wiring harness surface (damaged)		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Is the surface of the battery assembly damaged?		✓		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)		✓		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Insulation resistance		✓		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	Battery cell pressure difference		✓		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	فحص عمل الكلاكس \ Inspect Horn Operation		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
	فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات \ Inspect Wiper Blades Operation& Fluid		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
	Chassis																								
	فحص حالة كاوتش الكوبلن \ Inspect (CV) universal joint boot damage				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
6	فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات \ Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust		✓		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	فحص وربط منظومة التعليق \ Inspect and tighten Suspension		✓		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
					I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																				