

Changan Deepal G318 (REEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	Mileage Classification		6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246			
	KM	Total Mileage	Engine Mileage	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000			
Engine																											
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت	■			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الاعطال	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Air Filter \ فلتير الهواء	■			C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R			
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود	■			Replace it every 4 years or 100,000 kilometers																							
Spark plugs \ بوجيهات	■									R						R						R					
Canister Replace \ تغيير كانيستر	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I			
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	■			Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																							
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تلك الوقود، خرطوم، وصلات)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Power Train																											
Electric drive system reducer lubricating oil	■			Every 3 years or 60,000 km which is come first.																							
Lubricating oil and oil filter for front electric drive assembly	■			Replace the lubricating oil and oil filter every 5 years or 100,000 km. (Caution: This refers to the lubricating oil and oil filter of the four-wheel drive front electric drive.)																							
E-drive ASSY connector (loose, damaged)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Brake System																											
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections.	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Brake Fluid \ زيت الفرامل	■			I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R			
Air Condition																											
A/C Filter \ فلتير التكييف (if equipped)	■			Suggest checking and replacing every 10,000																							
Electric System																											
Inspect Battery \ فحص البطارية	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High voltage wiring harness connection terminal (damaged)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High voltage wiring harness surface (damaged)	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Is the surface of the battery assembly damaged?	■			I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A			
Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)	■			I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A			
Insulation resistance	■			I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R				
Battery cell pressure difference	■			I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R				
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Chassis																											
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويان	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات	■			I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R			
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	■			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																											