

Changan Deepal S07 (REEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Mileage Classification		6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246	
		Month	Total Mileage	Engine Mileage	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
Engine																									
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت			■	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهات تشخيص (tool) الاعطال			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Air Filter \ فلتير الهواء			■	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود			■	Replace it every 4 years or 100,000 kilometers																					
Spark plugs \ بوجهات			■							R						R						R			
Canister Replace \ تغيير كانيستر			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد			■	Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																					
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه			■	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانه الوقود، خرطوم، وصلات)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power Train																									
Electric drive system reducer lubricating oil			■	Change the electric drive system reducer lubricant every 3 years or 60,000km.																					
E-drive ASSY connector (loose, damaged)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake System																									
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل.			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل			■	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	
Air Condition																									
A/C Filter \ فلتير التكييف (if equipped)			■	Replace every 10,000km																					
Electric System																									
Inspect Battery \ فحص البطارية			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الانوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجودها)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
High voltage wiring harness connection terminal (damaged)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
High voltage wiring harness surface (damaged)			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Is the surface of the battery assembly damaged?			■	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	
Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)			■	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	
Insulation resistance			■	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	
Battery cell pressure difference			■	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاس			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chassis																									
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبان			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الاطارات و ضبط ضغط الاطارات			■	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق			■	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip